

# Anschluss der FritzBox

- Vorraussetzung:**
- Hausanschluss hergestellt
  - Genexis-Box wurde installiert →



- Lieferumfang der Fritzbox:**
- 1x Fritzbox
  - 1x Netzteil
  - 1x 1,5m Netzwerkkabel
  - 1x 3,0m Netzwerkkabel
  - 1x DSL/Telefonkabel (grau)  
**wird nicht benötigt**



1. Schließen Sie die Genexis-Box mit dem Netzteil am Strom an.
2. Verbinden Sie die Genexis-Box und den **LAN 1-Port** der Fritzbox mit dem Netzwerkkabel (1,5m).



3. Schließen Sie die Fritzbox mit dem Netzteil am Strom an.
4. Verbinden Sie Ihren Rechner mit der Fritzbox:
  - per LAN (**LAN 2-Port** der Fritzbox und Netzwerkkabel 3,0m) oder
  - per WLAN (Einstellungen siehe „Einstellung für WLAN Sicherheit“ auf Seite 2 Ihres Anschreibens)

